

'Til You Can't



Description: 4 Wall Low-Intermediate Line Dance / 32 Counts
Music: 'Til You Can't by Cody Johnson
Choreographed by: Gary O'Reilly (December 2021)

Counts Step Description

2x WALK / STEP-1/2 PIVOT L-1/2 L BACK / 2x BACK w. SWEEP / SWEEP w. COASTER CROSS

- 1,2 RF nach vorn setzen, LF nach vorn setzen,
3&4 RF nach vorn setzen, 1/2 nach L drehen (6:00) und das Gewicht auf LF verlagern,
1/2 nach L drehen (12:00) und RF nach hinten setzen,
&5&6 LF im Bogen nach hinten schwingen und hinter RF absetzen,
RF im Bogen nach hinten schwingen und hinter LF absetzen,
&7&8 LF im Bogen nach hinten schwingen und hinter RF absetzen.
R Ballen an LF heran setzen, LF vor RF gekreuzt absetzen,

SIDE-TOG.-FWD. / SIDE-TOG.-FWD. / STEP-TOUCH-BACK w. SWEEP / SAILOR w. 1/4 R

- 1&2 RF zur R Seite setzen, LF an RF heran setzen, RF nach vorn setzen,
3&4 LF zur L Seite setzen, RF an LF heran setzen, LF nach vorn setzen,
5&6 RF nach vorn setzen, LF hinter RF gekreuzt tippen,
LF nach hinten setzen und RF im Bogen nach hinten schwingen,
7&8 RF hinter LF gekreuzt absetzen, 1/4 nach R drehen (3:00) und LF an RF heran setzen,
RF nach vorn setzen,

SERPENTINE: WEAVE w. SWEEP / WEAVE / 1/8 L STEP-TOUCH-BACK-KICK / WEAVE 1/8 R

- 1&2& LF vor RF gekreuzt absetzen, RF zur R Seite setzen,
LF hinter RF gekreuzt absetzen und RF im Bogen nach hinten schwingen,
3&4 RF hinter LF gekreuzt absetzen, LF zur L Seite setzen, RF vor LF gekreuzt absetzen,
5&6& 1/8 nach L drehen (1:30) und LF nach vorn setzen, RF neben LF tippen,
RF nach hinten setzen, LF nach vorn kicken,
7&8 LF nach hinten setzen, 1/8 nach R drehen (3:00) und RF zur R Seite setzen,
LF vor RF gekreuzt absetzen,

TOUCH-BIG SIDE w. DRAG / BACK ROCK-SIDE / MOD. JAZZ BOX / 2x SIDE-TOUCH

- &1 RF neben LF tippen,
RF mit einem größeren Schritt zur R Seite setzen und LF an RF heranziehen,
2&3 LF hinter RF gekreuzt absetzen und belasten, das Gewicht auf RF verlagern,
LF zur L Seite setzen,

Tag & Restart: In Wand 4 bis hier tanzen und s. unten.

- 4,5&6 RF vor LF gekreuzt absetzen,
LF nach hinten setzen, RF zur R Seite setzen, LF vor RF gekreuzt absetzen,
7&8& RF zur R Seite setzen, LF neben RF tippen, LF zur L Seite setzen, RF neben LF tippen,

Der Tanz beginnt von vorn

TAG w. RESTART:

In Wand 4 bis Count 27 tanzen, auf 28 RF neben LF auf den Boden tippen und von vorn beginnen (12:00).

ENDING:

Der Tanz endet in Wand 9 nach Count 16. Aber den Sailor Step ohne 1/4 Drehung tanzen (12:00).